

True Wireless Stereo Earbuds Ghid de pornire rapid

- Nu utilizați acest dispozitiv în medii cu praf, umezeală sau murdărie sau în apropierea câmpurilor magnetice pentru a preveni deteriorarea circuitelor interioare.
Reglați volumul la un nivel adecvat atunci când ascultați muzică sau efectuați apeluri folosind căștile. Expunerea excesivă la sunete puternice poate duce la vătămare permanentă a auzului.
Nu utilizați acest dispozitiv în timp ce conduceți.
Nu înfășurați sau sigilați acest dispozitiv și nu îl acoperiți cu un prosop sau alte obiecte. Nu utilizați acest dispozitiv atunci când se află într-un mediu cu temperaturi extreme.
Reglați volumul la un nivel adecvat atunci când ascultați muzică sau efectuați apeluri folosind căștile. Expunerea excesivă la sunete puternice poate duce la vătămare permanentă a auzului.
Nu utilizați acest dispozitiv în timp ce conduceți.
Nu înfășurați sau sigilați acest dispozitiv și nu îl acoperiți cu un prosop sau alte obiecte. Nu utilizați acest dispozitiv atunci când se află într-un mediu cu temperaturi extreme.

•
•
•
M M io r-u M M Ú M w
M n] M M